

Elementbreite (W)	Freie Breite (w)
90mm gehender Pfosten	$w = W1 + W2 - 203\text{mm}$
114mm gehender Pfosten	$w = W1 + W2 - 227\text{mm}$
Elementhöhe (H)	Freie Höhe (h)
	$h = H - 100\text{mm}$