

Wenn das Fenster zurückgezogen von der Fassade ist:	Freie Breite (w)
1) Einbautiefe 0-85mm	$w = W - 250\text{mm}$
2) Einbautiefe 85-225mm	$w = W - 270\text{mm}$
3) Einbautiefe >225mm	$w = W - 310\text{mm}$
Elementhöhe (H)	Freie Höhe (h)
	$h = H - 100\text{mm}$