

Elementbreite (W)	Freie Breite (w)
	$w = W - 100\text{mm}$
Elementhöhe (H)	Freie Höhe (h)
	$h = 0.6506 \times H - 26\text{mm}$