

Elementbreite (W)	Freie Breite (w)
	$w = W - 245\text{mm}$
Elementhöhe (H)	Freie Höhe (h)
	$h = H - 120\text{mm}$