

Elementbreite (W)	Freie Breite (w)
	$w = W1 + W2 - 450\text{mm}$
Elementhöhe (H)	Freie Höhe (h)
	$h = H - 120\text{mm}$