

Elementbreite (W)

Freie Breite (w)

$$w = W1 + W2 - 442\text{mm}$$

Elementhöhe (H)

Freie Höhe (h)

$$h = H - 75\text{mm}$$