

Elementbreite (W)	Freie Breite (w)
1-flügelig	$w = W - 172\text{mm}$
2-flügelig	$w = W - 251\text{mm}$
Elementhöhe (H)	Freie Höhe (h)
	$h = H - 68\text{mm}$